



**DE-ФАКТО**

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**Беспроводная клавиатура**

**«СН-К»**

**Руководство пользователя**

Ярославль  
2016



## Важные элементы клавиатуры

- 1 Отверстия для динамика
- 2 Красный светодиод
- 3 Зеленый светодиод
- 4 Крышка батарейного отсека

## Как пользоваться клавиатурой

Любое нажатие кнопки сопровождается миганием диода и звуком. Клавиатура работает с последовательностями клавиш, поэтому если будет длительный интервал между нажатиями, набранная комбинация не примется системой.

<b>Информация</b>	<b>Действие</b>
Узнать состояние объекта	Нажать на кнопку «i». Если взяты все разделы, то загорается красный светодиод. Если сняты все разделы, то загорается зеленый светодиод.
Узнать состояние отдельного раздела	Набрать номер раздела и нажать на кнопку «i». Если раздел взят, то загорается красный светодиод. Если раздел снят, то загорается зеленый светодиод.
Взять объект под охрану	Нажать кнопку  и набрать свой код.
Чтобы взять отдельный раздел под охрану	Нажать кнопку , набрать номер раздела, нажать кнопку «#» и набрать свой код.
Снять объект с охраны	Набрать свой код.
Снять отдельный раздел с охраны	Набрать номер раздела, нажать кнопку «#» и набрать свой код.
Передать на пульт «Тревожную кнопку»	Одновременно нажать и удерживать нажатыми в течении 3 секунд кнопки  и .

## Индикация

<b>Информация</b>	<b>Действие</b>
Задержка на выход	В течение задержки на выход мигает красный светодиод. Сопровождается звуком.
Взятие выполнено	Загорается красный светодиод.
Взятие не выполнено	Красный светодиод мигает 3 раза. Сопровождается звуком.
Снятие выполнено	Загорается зеленый светодиод.
Снятие не выполнено	Зеленый светодиод мигает 3 раза. Сопровождается звуком.
«Тревожная кнопка» получена и обработана прибором	Зеленый и красный светодиоды загораются на 1 секунду в сопровождении звука.
«Тревожная кнопка» запрещена в настройках прибора	Зеленый и красный светодиоды одновременно мигают 3 раза. Сопровождается звуком.

## Оповещения о неисправностях

<b>Описание</b>	<b>Значение</b>
При нажатии на любую кнопку мигает красный светодиод	Элементы питания требуют замены.
Красный и зеленый светодиод попеременно включаются 10 раз со звуковым сопровождением	Нет связи с охранным прибором